

KitchenAid® 1.9cu ft Over The Range Microwave with Print Shield®

YKMMS130RPS

Available Finishes/Colours

 YKMMS130RPS
PrintShield Stainless



With the KitchenAid® 900-Watt Microwave Hood Combination, it all starts with a tap. Auto presets make it easy to cook, pop, soften, melt and more with the press of a single button. Its 1.9 cubic square feet make it easy to fit your favorites in a variety of dishes from bowls to a 2.5 quart casserole dish. Heat without hassle thanks to Quick Start buttons and ventilate with 3 different speeds to choose from. Simplify your clean-up with Cookshield Finish and a dishwasher-safe, removeable turntable and cleanup becomes a cinch.

Top Features

Auto Functions

1.9 Cu. Ft. Capacity

3-Speed 400 CFM Motor Class* Ventilation System

Dimensions		Features	
Depth	15.56	Convenience Cooking Controls	Yes
Height	17.13	Fan Speed Indicator	Yes
Width	29.88	Number Of Power Levels	10
Microwave Details		Sensor Cooking	Yes
Cooking Power Watts	900	Clock	Yes
Turntable	Recessed; Stoppable	Night Light	Yes
Cavity Finish	Non-Stick	Specifications	
Convection	No	Add 30 Seconds	Yes
Grill	No	Soften Melt	Yes
Interior Depth	14.0	Popcorn	Yes
Interior Height	9.5	Defrost	Yes
Interior Light	LED	Keep Warm	Yes
Interior Width	21.06	Country Of Origin	China
Turntable Diameter Size In	12.0	Optional Accessories	W11185746, W10892387, W10208631A, 8171339
Work Surface Light	Yes		

DIMENSION GUIDE


1 of 12

WHIRLPOOL® MICROWAVE OVEN


PRODUCT: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*		KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unit of Measurement	in	cm	in	cm
Overall Width (A)	29 ⁷ / ₈	76	29 ⁷ / ₈	76
Overall height (B)	17 ¹ / ₈	43.5	17 ¹ / ₈	43.5
Height of the door (C)	16 ³ / ₈	41.6	16 ³ / ₈	41.6
Depth without door (D)	14 ³ / ₁₆	36	14 ³ / ₁₆	36
Depth with door (E1-with handle)	15 ⁷ / ₈	40.3	/	/
Depth with door (E2-without handle)	/	/	15 ⁹ / ₁₆	39.6
Depth with door open 90° (F)	39 ³ / ₈	100	39 ³ / ₈	100
Depth with Bump Out Kit (G)	18 ⁷ / ₈	48	17 ¹ / ₈	43.5




FRONT VIEW



TOP VIEW



SIDE VIEW 1




SIDE VIEW 2


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner's Manual before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

WHIRLPOOL® MICROWAVE OVEN
PRODUCT: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*,
YKMMS130RP*
MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

MODEL #	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity Height (J)	9½	24.2
Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K)	9 ⁹ / ₁₆	24.35
Cavity Width (L)	21 ¹ / ₁₆	53.5
Cavity Depth (M)	14	35.5
Turntable Diameter (N)	12	30.5



CAVITY INTERIOR FRONT VIEW



CAVITY INTERIOR SIDE VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner’s Manual before
selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

WHIRLPOOL® MICROWAVE OVEN

PRODUCT: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unit of Measurement	in	cm
Width of cabinet opening (minimum) (A)	30	76.2
Typical height from cooking surface to floor based on 36" countertops (B)	36	91.4
Typical height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops (C)	30	76.2
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B + C = D) (D)	66	167.6
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	



FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner's Manual before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents. Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud. Mounting distance between a fixed wall on the hinged-side of the door and the microwave oven is 5" (12.7 cm).

VENTING REQUIREMENTS

The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.


WHIRLPOOL® MICROWAVE OVEN

PRODUCT: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unit of Measurement	in	cm
Depth of upper cabinet (minimum-maximum) * (A)	12~14	30.5~35.6
Depth of upper cabinet (minimum-maximum) * (B)	14~15	35.6~38.1
Can this product be installed flush? Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)	N	


*This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, install with the provided mounting plate. For 14"~15" depth of upper cabinet, install with the optional bump out mounting kit W11185746, the bump out mounting kit is not provided, but can purchased from Whirlpool.




SIDE VIEW



BACK VIEW



SIDE VIEW



BACK VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner's Manual before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

FOUR À MICRO-ONDES WHIRLPOOL®


PRODUIT : WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

DIMENSIONS DU PRODUIT


NO DE MODÈLE	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*		KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
	po	cm	po	cm
Largeur totale (A)	29 ⁷ / ₈	76	29 ⁷ / ₈	76
Hauteur totale (B)	17 ¹ / ₈	43,5	17 ¹ / ₈	43,5
Hauteur de la porte (C)	16 ³ / ₈	41,6	16 ³ / ₈	41,6
Profondeur sans porte (D)	14 ³ / ₁₆	36	14 ³ / ₁₆	36
Profondeur avec porte (E1 – avec poignée)	15 ⁷ / ₈	40,3	/	/
Profondeur avec porte (E2 – sans poignée)	/	/	15 ⁹ / ₁₆	39,6
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	39 ³ / ₈	100	39 ³ / ₈	100
Profondeur avec ensemble de bourrelet (G)	18 ⁷ / ₈	48	17 ¹ / ₈	43,5




VUE DE FACE

Ensemble de montage
de bourrelet

VUE DU DESSUS



VUE LATÉRALE 1



VUE LATÉRALE 2


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au manuel de l'utilisateur avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

FOUR À MICRO-ONDES WHIRLPOOL®


PRODUIT : WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

NO DE MODÈLE	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur de la cavité (J)	9 1/2	24,2
Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du plateau rotatif (K)	9 9/16	24,35
Largeur de la cavité (L)	21 1/16	53,5
Profondeur de la cavité (M)	14	35,5
Diamètre du plateau rotatif (N)	12	30,5



VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ



VUE LATÉRALE INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Consulter le guide d'utilisation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

FOUR À MICRO-ONDES WHIRLPOOL®

PRODUIT : WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de l'ouverture de l'armoire (minimum) (A)	30	76,2
Hauteur typique de la surface de cuisson à partir du sol sur la base des comptoirs de 36 po (B)	36	91,4
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po (C)	30	76,2
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D) (D)	66	167,6
Emplacement recommandé pour la prise électrique (E)	Voir le schéma ci-dessous	



VUE DE FACE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par un fusible de 15 A ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu. La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm).

La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 5 po (12,7 cm).

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION

Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au manuel de l'utilisateur avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

FOUR À MICRO-ONDES WHIRLPOOL®


PRODUIT : WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT


NO DE MODÈLE	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (B)	14~15	35,6~38,1
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	N	

*Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de profondeur de 12 à 14 po, installé avec la plaque de montage fournie.


Pour une armoire supérieure de profondeur de 14 à 15 po, installée avec l'ensemble de montage de bourrelet en option W11185746, l'ensemble de montage de bourrelet n'est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.




VUE LATÉRALE



VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE



VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Consulter le guide d'utilisation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL®

PRODUCTO: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*		KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
	pul	cm	pul	cm
Ancho total (A)	29 ^{7/8}	76	29 ^{7/8}	76
Altura total (B)	17 ^{1/8}	43,5	17 ^{1/8}	43,5
Altura de la puerta (C)	16 ^{3/8}	41,6	16 ^{3/8}	41,6
Profundidad sin puerta (D)	14 ^{3/16}	36	14 ^{3/16}	36
Profundidad con puerta (E1-con manija)	15 ^{7/8}	40,3	/	/
Profundidad con puerta (E2-sin manija)	/	/	15 ^{9/16}	39,6
Profundidad con puerta abierta a 90° (F)	39 ^{3/8}	100	39 ^{3/8}	100
Profundidad sin kit de montaje sobresaliente (G)	18 ^{7/8}	48	17 ^{1/8}	43,5




VISTA FRONTAL


Kit de montaje sobresaliente



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL 1




VISTA LATERAL 2

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.


No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietario antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL®
PRODUCTO: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*,
YKMMS130RP*
DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

N.º DE MODELO	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unidad de medida	pul	cm
Altura de la cavidad (J)	9 ¹ / ₂	24,2
Altura de la cavidad desde el punto más alto de la bandeja giratoria (K)	9 ⁹ / ₁₆	24,35
Ancho de la cavidad (L)	21 ¹ / ₁₆	53,5
Profundidad de la cavidad (M)	14	35,5
Diámetro de la bandeja giratoria (N)	12	30,5



VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR




VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietario antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL®
PRODUCTO: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*,
YKMMS130RP*
DIMENSIONES DE ABERTURA/ESPACIO LIBRE

N.º DE MODELO	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unidad de medida	pul	cm
Ancho de la abertura del gabinete (mínimo) (A)	30	76,2
Altura típica desde la superficie de cocción hasta el piso según mostradores de 36" (B)	36	91,4
Altura típica desde la parte superior del gabinete hasta la superficie de cocción según mostradores de 36" (C)	30	76,2
Altura mínima desde al piso hasta la parte superior de la abertura del gabinete (B + C = D) (D)	66	167,6
Ubicación recomendada para la conexión eléctrica (E)	Consulte el esquema que aparece a continuación	



VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietario antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

La estructura de soporte debe poder sostener un peso de 150 libras (68 kg) incluido el peso del horno microondas, el gabinete y sus contenidos. La placa de montaje debe fijarse como mínimo a una viga de pared de 2" x 4" (5,1 cm x 10,2 cm).
La distancia de montaje entre una pared fija del lado de la puerta con bisagras y el horno microondas es de 5" (12,7 cm)





REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El horno de microondas está configurado de fábrica en ventilación recirculante. Para obtener más información para instalar la ventilación en la pared o en el techo, consulte las instrucciones de instalación.

HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL®
PRODUCTO: WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*,
YKMMS130RP*
DIMENSIONES DE ABERTURA/ESPACIO LIBRE

N.º DE MODELO	WMMS3130R*, WMMS3330R*, YWMMS3130R*, KMMS130RP*, KMMS230RP*, YKMMS130RP*	
Unidad de medida	pul	cm
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (B)	14~15	35,6~38,1
¿Este producto se puede instalar al ras? Al ras significa que el electrodoméstico no sobresale del gabinete. (S/N)	N	

*Este horno microondas está configurado de fábrica para un gabinete superior de 12" ~ 14" de profundidad, instalar con la placa de montaje proporcionada.
Para gabinetes superiores de 14" ~ 15" de profundidad, instalar con el kit de montaje sobresaliente opcional W11185746. No se incluye el kit de montaje sobresaliente, pero puede adquirirse de Whirlpool.



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietario antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.