




https://rd1.sony.net/help/mdr/2989/h\_zz/

5-068-217-11(1)      ©2025 Sony Corporation  
Printed in Vietnam  
Imprimé au Vietnam



A



FOR CUSTOMERS IN CANADA (INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC)  
ALL INSTRUCTIONS AND STATEMENTS WHICH ARE NECESSARY FOR  
CANADIAN CUSTOMERS ARE PROVIDED IN ENGLISH AND FRENCH. OTHER  
INSTRUCTIONS AND STATEMENTS NOT PROVIDED IN ENGLISH AND  
FRENCH ARE NOT FOR CANADIAN CUSTOMERS (INCLUDING IN THE  
PROVINCE OF QUEBEC).

POUR LES CLIENTS AU CANADA (Y COMPRIS DANS LA PROVINCE DE  
QUÉBEC)  
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES POUR LES  
CLIENTS CANADIENS SONT FOURNIES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. LES  
AUTRES INSTRUCTIONS ET ÉNONCÉS NON FOURNIS EN ANGLAIS ET EN  
FRANÇAIS NE SONT PAS DESTINÉS AUX CLIENTS CANADIENS (Y COMPRIS  
AU QUÉBEC).

English

Gaming Headphones

Model: YY2989

The term “product” in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA,  
INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU  
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly  
approved in this manual could void your authority to operate this unit.

If you have any questions about this product:

Visit: https://www.sony.com/electronics/support

**Contact:** Sony Customer Information Service Center at 1-800-222-7669  
Supplier’s Declaration of Conformity  
Trade Name: SONY

Model: YY2989

Responsible Party: Sony Electronics Inc.

Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject  
to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This unit has been tested and found to comply with the limits for a Class  
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are  
designed to provide reasonable protection against harmful interference  
in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate  
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with  
the instructions, may cause harmful interference to radio  
communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a  
particular installation. If this unit does cause harmful interference to  
radio or television reception, which can be determined by turning the  
unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference  
by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the unit and receiver.
- Connect the unit into an outlet on a circuit different from that to which  
the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

High volume may adversely affect your hearing.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause  
traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard.

If the earbud tips are not securely attached, they may fall off and remain  
inside the ear during use. Make sure that the earbud tips are securely  
attached before use.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers,  
programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical  
devices. Do not place this product close to persons who use such medical  
devices. Consult your doctor before using this product if you use any such  
medical device.

This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious  
harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet)  
were swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from  
children or other supervised individuals to prevent accidental ingestion.

There is a danger that this unit or its small parts may be swallowed. After  
use, store it in a location out of reach of small children.

Note about static electricity

If you use the unit when the air is dry, you may experience discomfort due  
to static electricity accumulated on your body. This is not a malfunction of  
the unit. You can reduce the effect by wearing clothes made of natural  
materials that do not easily generate static electricity.

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that  
describes useful notes or procedures in details.

On cable handling

- This unit is compatible only with the dedicated cable.
- This unit uses precise connectors. If you pull the cable part strongly or  
apply excessive force, it may lead to disconnection or damage. Also be  
careful not to let the cable get detached.
- Hold the stereo mini plug itself to insert it into or remove it from the jack.  
Pulling on the cable part may cause disconnection.
- Insert the stereo mini plug firmly into the jack all the way to the bottom. If  
the plug is not firmly inserted, sound may not be heard.

Notes on wearing the unit

- After use, remove the headphones slowly.
- Because the earbud tips achieve a tight seal in the ears, forcibly pressing  
them in or quickly pulling them out can result in eardrum damage.  
When wearing the earbud tips, the speaker diaphragm may produce a  
click sound. This is not a malfunction.

On the earbud tips (Noise isolation earbud tips)

- Earbud tips are fitted within the ear, so there is an increased risk of  
irritation of the ear canal. If you experience any discomfort, discontinue  
use.
- Earbud tips are consumables and may deteriorate or break after long-term  
use and storage. If the tips deteriorate or become damaged, the audio  
performance such as sound quality and noise canceling will become  
compromised. Replace them regularly.  
Also, if an earbud tip becomes damaged, such as cracking, peeling,  
chipping, or mesh becomes torn, the earbud tip or part of it may remain in  
your ear and cause injury or illness. If you see any damage, be sure to  
replace the tip.
- Avoid washing with water, wet wipes, and the use of organic solvents  
such as alcohol, as these can cause premature deterioration.
- If foreign objects such as earwax are attached to the mesh part of the  
earbud tip, the sound may become muffled or difficult to hear.  
Remove the earbud tip from the headphone, apply a cotton swab lightly  
to the mesh part, and rotate the cotton swab slowly to wipe off the dirt. Be  
careful not to tear the mesh part.  
(Fig. A)

Other notes

- If you experience discomfort while using the unit, stop using it  
immediately.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not  
covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Headphones

**Power source:**  
USB bus power compliant (5 V, 100 mA)

**Operating temperature:**  
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

**Type:**  
Closed, dynamic

**Driver unit:**  
5 mm (0.2 in.)

**Power handling capacity:**  
500 mW (IEC<sup>1)</sup>)

**Impedance:**  
16 Ω (1 kHz)

**Sensitivity:**  
101 dB/mW

**Frequency response:**  
10 Hz - 20 000 Hz

**Plug:**  
Player side: L-shaped stereo mini plug  
Headphone side: INZONE unique plug (2)

**Mass:**  
Approx. 4.7 g (0.17 oz) (without cable)

**Included items:**  
Gaming Headphones (1)  
Carrying case (1)  
Hybrid silicone rubber earbud tips (XS (2), S (2), M (2), XL (2))  
Noise isolation earbud tips (XS (2), S (2), M (2), L (2))  
Cable band (1)  
USB Type-C® audio box: YY2995 (1)  
Documents (1 set)

<sup>1)</sup> IEC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.

Recommended Personal Computer OS version

Windows®: Windows 10 or later

Mac: macOS 13 or later

Trademarks

- macOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and  
other countries and regions.
- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of  
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers  
Forum.
- Sony and INZONE are registered trademarks or trademarks of Sony Group  
Corporation or its affiliates.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or  
registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ®  
marks are not specified.

Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing  
agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce  
the contents of the agreement to customers under requirement by the  
owner of copyright for the software. Please access the following URL and  
read the contents of the license.  
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or  
terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in  
these sorts of situations.

Français

Écouteurs de gaming

Modèle : YY2989

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses  
accessoires.

N'installez pas le produit dans un espace clos, comme une bibliothèque ou  
une armoire encastrée.

Un volume élevé peut nuire à votre audition.

N'utilisez pas l'appareil lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo.  
Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses à moins que les bruits  
environnants puissent être entendus.

Si les embouts d'écouteurs ne sont pas fermement fixés, ils peuvent  
tomber et rester à l'intérieur de l'oreille pendant l'utilisation. Assurez-vous  
que les embouts d'écouteurs sont fermement fixés avant l'utilisation.

Ce produit est doté d'un ou plusieurs aimants qui peuvent interférer avec  
le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, robinets de dérivation  
programmables pour traitement d'hydrocéphalie ou autres appareils  
médicaux. Ne placez pas ce produit près des personnes qui utilisent de tels  
appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si  
vous utilisez de tels appareils médicaux.

Ce produit est doté d'un ou plusieurs aimants. L'ingestion d'un ou  
plusieurs aimants peut causer de graves dommages, tels qu'un risque  
d'étouffement ou des blessures intestinales. En cas d'ingestion d'aimants  
(ou d'un aimant), consultez immédiatement un médecin. Gardez ce produit  
hors de la portée des enfants ou autres personnes surveillées pour éviter  
une ingestion accidentelle.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après  
utilisation, entreposez-le dans un lieu hors de portée des enfants en bas  
âge.

Remarque concernant l'électricité statique

Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une  
gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas  
d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez réduire cet effet en  
portant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas  
facilement d'électricité statique.

Précautions

L'URL figurant sur le couvercle vous permet d'accéder au guide  
d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures  
en détail.

Utilisation du câble

- Cet appareil est compatible uniquement avec le câble dédié.
- Cet appareil utilise des connecteurs précis. Si vous tirez fortement sur le  
câble ou appliquez une force excessive, cela peut entraîner une  
déconnexion ou des dommages. Veillez également à ce que le câble ne  
se détache pas.
- Saisissez la mini-fiche stéréo elle-même pour l'insérer ou la retirer de la  
prise. Tirer sur le câble peut entraîner une déconnexion.
- Insérez la mini-fiche stéréo fermement à fond dans la prise. Si la fiche  
n'est pas fermement insérée, le son peut être inaudible.

Remarques sur le port du dispositif

- Après utilisation, retirez le casque d'écoute lentement.
- Les embouts d'écouteurs permettant d'établir un joint étanche sur les  
oreilles, le fait de les presser avec vigueur ou de les retirer rapidement  
peut entraîner des lésions des tympans.  
Lors du port des embouts d'écouteurs, le diaphragme du haut-parleur  
peut produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

À propos des embouts d'oreillettes (Embouts à isolation  
phonique)

- Les embouts d'oreillettes s'insérant dans l'oreille, il existe donc un risque  
accru d'irritation du conduit auditif. Si vous ressentez de l'inconfort,  
cessez de les utiliser.
- Les embouts d'oreillettes sont des consommables et ils peuvent se  
détériorer ou se casser après une utilisation et un stockage prolongés. Si  
les embouts se détériorent ou sont abîmés, les performances audio,  
notamment la qualité du son et la réduction du bruit, sont compromises.  
Remplacez-les régulièrement.  
De plus, si un embout d'oreillette est endommagé, s'il se fendille,  
s'écaille, s'effrite, ou si le maillage est déchiré, l'embout d'oreillette ou  
une partie de celui-ci peut rester dans votre oreille et être à l'origine  
d'une blessure ou d'une maladie. Si vous constatez des dommages,  
veillez à remplacer l'embout.

- Évitez de nettoyer à l'eau, avec des lingettes humides, et d'utiliser des solvants organiques comme l'alcool, car cela peut entraîner une détérioration prématurée.
- Si des corps étrangers, notamment du cérumen, se fixent sur le maillage de l'embout d'écouteur, le son peut être étouffé ou difficile à entendre. Retirez l'embout d'écouteur du casque, appliquez légèrement un coton-tige sur le maillage et faites tourner le coton-tige lentement pour essuyer la saleté. Veillez à ne pas déchirer le maillage. (Fig. **A**)

#### Autres remarques

- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Pour obtenir des réponses à toutes questions ou des solutions pour tous problèmes concernant le dispositif, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

## Spécifications

### Casque

**Source d'alimentation :**

Conforme avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 100 mA)

**Température de fonctionnement :**

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

**Type :**

Fermé, dynamique

**Transducteur :**

5 mm (0,2 po)

**Puissance admissible :**

500 mW (CEI<sup>1)</sup>)

**Impédance :**

16 Ω (1 kHz)

**Sensibilité :**

101 dB/mW

**Réponse en fréquence :**

10 Hz – 20 000 Hz

**Fiche :**

Côté lecteur : mini-fiche stéréo en L
Côté casque : prise unique INZONE (2)

**Masse :**

Environ 4,7 g (0,17 oz) (sans câble)

**Éléments fournis :**

Écouteurs de gaming (1)
Étui de transport (1)
Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (XS (2), S (2), M (2), XL (2))
Embouts à isolation phonique (XS (2), S (2), M (2), L (2))
Sangle du câble (1)
Boîtier audio USB Type-C® : YY2995 (1)
Documents (1 jeu)

<sup>[1]</sup> CEI = Commission Electrotechnique Internationale

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

#### Version du système d’exploitation recommandée pour un ordinateur personnel

Windows® : Windows 10 ou ultérieure
Mac : macOS 13 ou ultérieure

### Marques

- macOS et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

### Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/
- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

### Español

### Auriculares gaming

Modelo: YY2989

El término "producto" en este documento se refiere a la unidad o sus accesorios.

**POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.**

No instale el producto en un espacio reducido, como una estantería o un armario empotrado.

El volumen alto puede afectar negativamente a la audición.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o monta en bicicleta. Hacerlo puede causar accidentes de tránsito.

No la utilice en zonas peligrosas a menos que pueda oír los sonidos que lo rodean.

Si las almohadillas para auriculares no están colocadas de forma segura, pueden caerse y permanecer en el interior de la oreja durante su uso. Asegúrese de que coloca las almohadillas para auriculares de forma segura antes de su uso.

Este producto contiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para tratamientos para la hidrocefalia u otros productos sanitarios. No coloque el dispositivo cerca de personas que usen tales dispositivos médicos. Consulte con su médico antes de usar este producto si usa un dispositivo médico tal.

Este producto contiene un imán (o imanes). Tragar un imán (o imanes) puede provocar daños graves, como la asfixia o lesiones intestinales. Si tragó los imanes (o un imán), consulte a un doctor de inmediato. Mantenga este producto alejado de los niños u otras personas que necesiten supervisión, para evitar que lo ingieran.

Existe el peligro de que se trague piezas pequeñas de esta unidad o la unidad misma. Después de utilizar la unidad, guárdela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.

**Nota acerca de la electricidad estática**

Si utiliza la unidad cuando el aire está seco, es posible que experimente incomodidad debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. Esto no es un fallo de funcionamiento de la unidad. Puede reducir este efecto si se viste con ropa compuesta por materiales naturales que no generen electricidad estática fácilmente.

### Precauciones

**La URL de la portada permite acceder a la guía de ayuda, que presenta notas útiles o procedimientos de forma detallada.**

#### Acerca de la manipulación del cable

- Esta unidad es compatible solo con el cable específico.
- Esta unidad utiliza conectores de precisión. Si tira del cable demasiado fuerte es posible que se desconecte o sufra daños. Asimismo, no permita que el cable se separe.
- Sujete la miniclavija estéreo para introducirla o desconectarla de la toma. Si tira del cable podría desconectarlo.
- Introduzca la miniclavija estéreo de manera firme en la toma hasta el final. Si la clavija no está bien introducida, es posible que no se escuche sonido.

**Notas acerca de la colocación de la unidad**

- Quite los auriculares despacio después de utilizarlos.
- Como las almohadillas para auriculares se ajustan bien en las orejas, si las presiona en exceso o si tira de ellas rápido hacia afuera, puede provocar daños en el tímpano.
- Al llevar puestas las almohadillas para auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

**Acerca de las almohadillas para auriculares (Almohadillas de aislamiento acústico para auriculares)**

- Las almohadillas se colocan dentro del oído, por lo que aumenta el riesgo de irritación del canal auditivo. Si nota alguna molestia, deje de usarlas.
- Las almohadillas son consumibles y pueden deteriorarse o romperse tras un largo periodo de utilización y almacenamiento. Si las almohadillas se deterioran o presentan daños, eso puede afectar al audio, concretamente a la calidad del sonido y la cancelación de ruido. Cámbielas periódicamente.
- Asimismo, si una almohadilla presenta daños, por ejemplo si se agrieta, se separa parte del material o se rompe la malla, toda la almohadilla o una parte de la misma puede quedar dentro del oído y provocar lesiones o enfermedades. Si observa algún desperfecto, sustitúyala.

- Evite limpiarla con agua, toallitas húmedas o disolventes orgánicos como alcohol, puesto que pueden provocar un deterioro prematuro.
- Si se adhiere un material externo, como cerumen, a la parte de malla de la almohadilla para auriculares, el sonido puede amortiguarse o ser difícil de escuchar. Retire la almohadilla para auriculares de los auriculares, aplique un bastoncillo de algodón con suavidad a la parte de malla y gire el bastoncillo de algodón lentamente para eliminar la suciedad. Tenga cuidado de no desgarrar la parte de malla. (Fig. **A**)

**Otras notas**

- Si siente algún malestar mientras utiliza la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
- Si tiene dudas o problemas relacionados con esta unidad que no se traten en este manual, consúltelos con su distribuidor Sony más cercano.

## Especificaciones

### Auriculares

**Alimentación :**

Conforme con alimentación por bus USB (5 V, 100 mA)

**Temperatura de funcionamiento :**

De 0 °C a 40 °C

**Tipo :**

Cerrado, dinámico

**Unidad auricular :**

5 mm

**Capacidad de potencia :**

500 mW (IEC<sup>1)</sup>)

**Impedancia :**

16 Ω (1 kHz)

**Sensibilidad :**

101 dB/mW

**Respuesta en frecuencia :**

10 Hz - 20 000 Hz

**Clavija :**

Lado del reproductor: miniclavija estéreo en forma de L
Lado de auriculares: clavija específica INZONE (2)

**Masa :**

Aprox. 4,7g (sin el cable)

**Artículos incluidos:**

Auriculares gaming (1)
Estuche de transporte (1)
Almohadillas para auriculares de goma de silicona híbridas (XS (2), S (2), M (2), XL (2))
Almohadillas de aislamiento acústico para auriculares (XS (2), S (2), M (2), L (2))
Brida para cable (1)
Caja de audio USB Type-C® : YY2995 (1)
Documentos (1 juego)

<sup>[1]</sup> IEC = Comisión Electrotécnica Internacional

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Versión de SO de ordenador personal recomendada

Windows® : Windows 10 o posterior
Mac : macOS 13 o posterior

## Marcas comerciales

- macOS y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Sony y INZONE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Sony Group Corporation o sus afiliadas.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

### Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.