








OLED48C1AUB
OLED48C1PUB









www.lg.com/us/support


ENGLISH
Easy TV Connect Guide
(Animation)

ESPAÑOL
Guía Rápida de Conexión
del televisor
(Sólo en Inglés)

FRANÇAIS
Guide simplifié pour la connexion
du téléviseur (Offert
en anglais seulement)



A, B, C, D, E : mm (inches / pulgadas / po)
F, G : kg (lbs / libras / lb)



MODELS	A		B		C		D		E		F		F-G		Power consumption
MODELOS	A		B		C		D		E		F		F-G		Consumo de potencia
MODÈLES	A		B		C		D		E		F		F-G		Consommation électrique
OLED48C1AUB	1,071	1 071	650	650	251	251	618	618	46,9	46,9	18,9	18,9	14,9	14,9	256 W
OLED48C1PUB	(42,1)	(42,1)	(25,5)	(25,5)	(9,8)	(9,8)	(24,3)	(24,3)	(1,8)	(1,8)	(41,6)	(41,6)	(32,8)	(32,8)	
Power requirement / Alimentación requerida / Alimentation										AC 120 V - 50 / 60 Hz					



ENGLISH Read **Safety and Reference**.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.

FRANÇAIS Lisez **Sécurité et références**.

ENGLISH

Easy Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

FRANÇAIS

Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo / Selon le modèle